

MANUEL D'INSTRUCTION DU THERMOMÈTRE MODÈLE CC4648-000

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage triple pour une lecture de la température actuelle, minimum et maximum
- Limite d'alarme faible et élevée programmable
- Affichage de la température extérieure
- En degrés °C / °F
- Indication de piles faibles
- Support pliable
- Fente de montage



SPÉCIFICATIONS

Plage de mesure	0 ~ 50°C / 32 ~ 122°F - sonde interne (ambiante) - 50 ~ 70°C / -58 ~ 158°F - sonde externe (bouteille)
Précision d'affichage	-20 ~ 50 ± 0.3°C
Résolution de l'affichage	0,1°
Mise à jour de l'affichage	10 secondes
Piles	2 piles 1,5 V, type AAA
Accessoires	1) Sonde extérieure avec fil de 3 mètres et bouteille glycol 2) 2 piles 1,5 V

INSTALLATION

1. Branchez la sonde externe dans le réfrigérateur.
2. Installez les piles en positionnant correctement la polarité.
3. L'appareil effectuera un autotest et affichera une lecture normale après 3 secondes.
4. Appuyez sur (°C/°F) pour sélectionner l'unité de température.
5. Placez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie ou de la chaleur extrême.
6. Cliquez sur OUT pour afficher la température du réfrigérateur.

FONCTIONNEMENT

RÉGLAGE DES LIMITES D'ALARME FAIBLE ET ÉLEVÉE

1. Appuyez sur (MODE) pour activer le réglage de l'alarme.
2. Appuyez sur (LO ↑) pour définir la limite d'alarme faible**.
3. Appuyez sur (HI ↑) pour définir la limite d'alarme élevée**.
4. Appuyez sur (MODE) pour revenir à l'affichage normal.
5. Lorsque la lecture actuelle est inférieure ou supérieure à la limite d'alarme, l'alarme se déclenche.
6. Pour arrêter l'alarme, appuyez une fois sur n'importe quel bouton. L'icône LO ou HI continuera à clignoter jusqu'à ce que la lecture actuelle soit dans les limites d'alarme.
7. Appuyez sur (🔔) pour désactiver ou activer la fonction d'alarme.

** En maintenant le bouton enfoncé, la valeur augmentera automatiquement**

RÉINITIALISATION DE LA MÉMOIRE DE LECTURE MINIMUM (MIN) ET MAXIMUM (MAX)

1. En mode d'affichage MIN-MAX, appuyez sur (MIN-RESET) pour réinitialiser la mémoire de lecture minimum à la lecture actuelle.
2. Appuyez sur (MAX-RESET) pour réinitialiser la mémoire de lecture maximum à la lecture actuelle.
3. Remettez la mémoire à zéro avant de faire une nouvelle lecture minimum ou maximum.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

Appuyez sur (IN-OUT) pour sélectionner l'affichage de la température extérieure ou intérieure.

REMARQUE :

1. Lorsque le symbole de piles faibles() apparaît, remplacez les piles par des neuves du même type.
2. Si le thermomètre n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles de leur compartiment pour éviter toute fuite.
3. S'il y a un fonctionnement ou un affichage anormal, appuyez une fois sur (RESET).